

# WENIGER VERSCHLEISS DURCH BESSEREN SERVICE! WIR HELFEN IHNEN DABEI!



## WICHTIG!

Aktivieren Sie regelmäßig – wir empfehlen mindestens ein Mal pro Woche – das Service-Programm.

## SERVICE-PROGRAMM ZUR ENTFEUCHTUNG DER VAKUUM-PUMPE

Beim Verpacken kann Wasserdampf in die Vakuumpumpe gelangen. Dieser setzt sich im Öl ab und kann zur Korrosion der Vakuumpumpe führen. Wenn das Service-Programm aktiviert ist wird die Pumpe erwärmt, damit das Wasser wieder verdampft. In den nachfolgenden Belüftungsintervallen wird der Wasserdampf aus der Pumpe befördert.

**ACHTUNG:** Das Service-Programm dient lediglich der Entfeuchtung. Ölqualität und Ölmenge müssen weiterhin kontrolliert und gegebenenfalls muss ein Ölwechsel durchgeführt werden.

## SERVICE-PROGRAMM AKTIVIEREN FÜR PERFECT- UND COMFORT-STEUERUNG

Zur Entfeuchtung der Vakuumpumpe kann ein Service-Programm aufgerufen werden, das in ca. 30 Minuten die Pumpe erwärmt und Kondenswasser aus dem Öl entfernt. **Aufruf des Service-Programms:**

<p><b>1</b></p>	<p><b>Steuerung Perfect</b> Stellen Sie sicher, dass die Maschine <b>ausgeschaltet</b> und der Deckel geöffnet ist.</p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>Steuerung Comfort</b> Stellen Sie sicher, dass die Maschine <b>eingeschaltet</b> und der Deckel geöffnet ist.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>Steuerung Perfect</b> Drücken Sie nun gleichzeitig die <b>▲</b>-Taste und die <b>▼</b>-Taste und halten Sie die Tasten gedrückt.</p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>Steuerung Comfort</b> Drücken Sie die Taste <b>MOD</b> so oft, bis <b>SE</b> auf dem Display erscheint.</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>Steuerung Perfect</b> Schalten Sie die Maschine ein, während Sie die Tasten noch gedrückt halten. <b>SE</b> leuchtet im Display auf.</p>	<p><b>3</b></p> <p><b>Steuerung Comfort</b> Direkt weiter mit Schritt 4</p>	
<p><b>4</b></p>		<p><b>Steuerung Perfect &amp; Comfort</b> Schließen Sie innerhalb von 5 Sekunden den Deckel der Vakuumpumpe. <b>Steuerung Perfect:</b> Lassen Sie dann die Tasten los.</p>	
<p><b>5</b></p>		<p><b>Steuerung Perfect &amp; Comfort</b> In der Anzeige leuchtet nun bei Comfort <b>SE</b> und bei Perfect <b>SEr</b> auf. Die Pumpe vakuumiert nun für ca. 5 Minuten. Danach belüftet und vakuumiert die Maschine in Intervallen. Das ganze Service-Programm dauert ca. 30 Minuten und endet anschließend automatisch.</p>	
<p><b>!</b></p>		<p><b>! Hinweis Steuerung Perfect &amp; Comfort !</b> Unterbrechen des Service-Programmes: Durch Drücken der <b>VAC-STOP</b>-Taste können Sie das Service-Programm jederzeit unterbrechen. Die Maschine befindet sich dann wieder im Arbeits-Modus.</p>	

Auf unserer Homepage [www.vakuumverpacken.de](http://www.vakuumverpacken.de) können Sie auch bei Verpackungslösungen den Animationsfilm Serviceprogramm anschauen.

KOMET MASCHINENFABRIK GMBH · Am Filswehr 1 · D-73207 Plochingen  
Tel.: +49 (0) 71 53 / 83 25-0 · Fax: +49 (0) 71 53 / 83 25-26  
[www.vakuumverpacken.de](http://www.vakuumverpacken.de) · Email: [komet@vakuumverpacken.de](mailto:komet@vakuumverpacken.de)

**KOMET** ★★★★★  
GERMANY