

# WENIGER VERSCHLEISS DURCH BESSEREN SERVICE! WIR HELFEN IHNEN DABEI!



## WICHTIG!

Aktivieren Sie regelmäßig – wir empfehlen mindestens ein Mal pro Woche – das Service-Programm.

## SERVICE-PROGRAMM ZUR ENTFEUCHTUNG DER VAKUUM-PUMPE

Beim Verpacken kann Wasserdampf in die Vakuumpumpe gelangen. Dieser setzt sich im Öl ab und kann zur Korrosion der Vakuumpumpe führen. Wenn das Service-Programm aktiviert ist wird die Pumpe erwärmt, damit das Wasser wieder verdampft. In den nachfolgenden Belüftungsintervallen wird der Wasserdampf aus der Pumpe geblasen.

**ACHTUNG:** Das Service-Programm dient lediglich der Entfeuchtung. Ölqualität und Ölmenge müssen weiterhin kontrolliert und gegebenenfalls muss ein Ölwechsel durchgeführt werden.

## SERVICE-PROGRAMM AKTIVIEREN FÜR PERFECT- UND SELECT-STEUERUNG

Zur Entfeuchtung der Vakuumpumpe kann ein Service-Programm aufgerufen werden, das in ca. 30 Minuten die Pumpe erwärmt und Kondenswasser aus dem Öl entfernt. **Aufruf des Service-Programms:**

**1**

Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet und der Deckel geöffnet ist.

**2**

Drücken Sie nun gleichzeitig die ▲-Taste und die ▼-Taste und halten Sie die Tasten gedrückt.

**3**

Schalten Sie die Maschine ein, während Sie die Tasten noch gedrückt halten.

**4**

Schließen Sie innerhalb von 5 Sekunden den Deckel der Vakuunkammer. Lassen Sie dann die Tasten los.

**5**

In der Anzeige leuchtet nun bei Select **SE** und bei Perfect **SEr** auf. Die Pumpe vakuumiert nun für ca. 5 Minuten. Danach belüftet und vakuumiert die Maschine in Intervallen. Das ganze Service-Programm dauert ca. 30 Minuten.

**6**

**Unterbrechen des Service-Programmes:**  
Durch Drücken der VAC-STOP-Taste können Sie das Service-Programm jederzeit unterbrechen. Die Maschine befindet sich dann wieder im **Arbeits-Modus**.

Auf unserer Homepage [www.vakuumverpacken.de](http://www.vakuumverpacken.de) können Sie auch bei Verpackungslösungen den Animationsfilm Serviceprogramm anschauen.